

ロードポール S、ロードポールの施工手順書

■道路がアスファルト、コンクリートの場合

必要部材：アンカーボルト、接着剤

①位置を決める



②位置を確定し、ドリルで穴をあける。
その穴にメスアンカーを入れる。



③本体の裏に接着剤を塗布してアンカーで固定



④完成！お疲れ様でした！



■道路が防水層などの場合(アンカーが打てない)

必要部材：接着板、接着剤

①位置を決める



②位置を確定し、接着板をポール本体の裏に固定する
付属のナットで簡単固定。より強度を求める場合は
接着剤も塗布すると強度が増します。



③本体に固定した接着板裏に接着剤を塗布して固定する



④養生して接着剤が固まったら完成！



*養生期間 24~36 時間(季節によります)