



①の場合

床枠の下にコンクリートブロックの穴が来るようにして枠に穴をあけてアンカーをブロックの穴に入れ、その穴にコンクリートを埋めてアンカーとするやり方です。地面の下からつながっていればなお頑丈です。コンクリートブロックは床枠から少しはみ出します。

②の場合

コンクリートブロックがちょうど床枠からはみ出さないように敷いた場合、そのすぐ外側の地面に穴をあけてコンクリートを埋め底にアンカーを入れて小屋の床枠と固定するやり方です。