


ヨド物置エルモ 連続型

組立説明書 LLD(S)-1515型

このたびは「ヨド物置」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずご確認ください。

また「取扱説明書」「保証書」は大切な書類ですので、施工完了後、必ずお客様へお渡しください。



※この組立説明書は1515×2連棟の図で説明しています。
3連棟以上の場合は組立手順は同じです。よろしくご確認の上、組立を行ってください。

鍵は、扉の裏面に貼り付けてあります。

施工前の注意点

△注意

1. アンカーワーク等の転倒防止工事を行ってください。
2. ブロックの基礎は絶対におあめください。强度確保のため、鉄筋入りの基礎にしてください。
3. 部材は、全て鋼製ですので手を切らないようくれぐれもご注意ください。
4. 安全のため必ず手袋を着用してください。
5. 重い部材・梱包の運搬や据付けの際は2人以上で行ってください。
6. 組立部材には長尺で重い物がありますので振り回したり落としたりしないようご注意ください。
7. 風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
8. 高い位置が必要な場合は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。
9. 鋼構造の前に手を設置しないでください。

施工時の注意点


△注意

1. まご注文通りの商品かどうかを以下の梱包組み合わせ・梱包内容表にて確認してください。
2. 部材の外寸通り、実際には使用しない孔の空いている部材がありますので、説明書に従って組立ててください。
3. 部材名の右側は、正面に向かって右側に取付く部材を右側に取付く部材を左側とします。
4. 部材の組立は、ボルトの孔に合わせて組立ください。ボルト孔が合わなくなった場合は、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を調整してください。
5. 組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆるみがないか確認してください。

組立に必要なもの(事前にご準備ください。)

- ・手足・準器・脚立・M6ボルト、アンカーボルト締結用のスパナ又はモンキーレンチ等工具
- ・ドライバー(右側開口にする場合のみ必要)W1/2用アンカーボルト・ナット・ワッシャー

使用ビス(各工程の使用ボルト数に特に記載がない場合は、M6×15(白)を使用します。)



梱包組合せ表


機種	1515	
	基本構用	追加構用
部品	LL5-0122	LL5-0172
上柱前後	LM5-0203	LM5-0203
下柱前後	LM5-0253	LM5-0253
上柱左右	LM5-0303	-
下柱左右	LM5-0353	-
上柱中間	-	LL5-1603
下柱中間	-	LL5-1653
柱	LM5-0411	LL5-7403
間柱	LM5-1466	-
扉	LM5-1103	LM5-1103
補強	LM5-0511	LM5-0511

梱包内容表

●部品	●上柱左右		●下柱左右		●中柱		●床		●屋根		●壁		●柱	
	部材名	数量	部材名	数量	部材名	数量	部材名	数量	部材名	数量	部材名	数量	部材名	数量
LL5-0122	ELD 内アッカーワーク (A)	4	ELD 内アッカーワーク (L)	4	ELD 内アッカーワーク (A)	1	ELD 床板 (S) AS A.2.0	1	ELD 床板 (70) A.2.0	2	ELD 壁パネル L-A	3	ELD 壁パネル AS-B	1
	ELD 下柱側キヤップ	1	ELD 下柱側キヤップ	1	ELD 下柱側 A (左)	1	ELD 下柱側 A (右)	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル L-A	4	ELD 壁パネル AS-B	1
LL5-0172	ELD 下柱側金具前中 AS	1	ELD 下柱側金具後中 AS	1	ELD 下柱側金具前中 AS	4	ELD 下柱側金具後中 AS	4	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0203	ELD 下柱側金具前後 A	1	ELD 下柱側金具後 A	1	ELD 下柱側金具前後 A	1	ELD 下柱側金具後 A	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0253	ELD 下柱側金具前後 B	1	ELD 下柱側金具後 B	1	ELD 下柱側金具前後 B	1	ELD 下柱側金具後 B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0303	ELD 下柱側金具前後 C	1	ELD 下柱側金具後 C	1	ELD 下柱側金具前後 C	1	ELD 下柱側金具後 C	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0353	ELD 下柱側金具前後 D	1	ELD 下柱側金具後 D	1	ELD 下柱側金具前後 D	1	ELD 下柱側金具後 D	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-1603	ELD 下柱側金具前後 E	1	ELD 下柱側金具後 E	1	ELD 下柱側金具前後 E	1	ELD 下柱側金具後 E	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-1653	ELD 下柱側金具前後 F	1	ELD 下柱側金具後 F	1	ELD 下柱側金具前後 F	1	ELD 下柱側金具後 F	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0411	ELD 下柱側金具前後 G	1	ELD 下柱側金具後 G	1	ELD 下柱側金具前後 G	1	ELD 下柱側金具後 G	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LL5-1466	ELD 下柱側金具前後 H	1	ELD 下柱側金具後 H	1	ELD 下柱側金具前後 H	1	ELD 下柱側金具後 H	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-1103	ELD 下柱側金具前後 I	1	ELD 下柱側金具後 I	1	ELD 下柱側金具前後 I	1	ELD 下柱側金具後 I	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0511	ELD 下柱側金具前後 J	1	ELD 下柱側金具後 J	1	ELD 下柱側金具前後 J	1	ELD 下柱側金具後 J	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0511	ELD 下柱側金具前後 K	1	ELD 下柱側金具後 K	1	ELD 下柱側金具前後 K	1	ELD 下柱側金具後 K	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0511	ELD 下柱側金具前後 L	1	ELD 下柱側金具後 L	1	ELD 下柱側金具前後 L	1	ELD 下柱側金具後 L	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0511	ELD 下柱側金具前後 M	1	ELD 下柱側金具後 M	1	ELD 下柱側金具前後 M	1	ELD 下柱側金具後 M	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0511	ELD 下柱側金具前後 N	1	ELD 下柱側金具後 N	1	ELD 下柱側金具前後 N	1	ELD 下柱側金具後 N	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0511	ELD 下柱側金具前後 O	1	ELD 下柱側金具後 O	1	ELD 下柱側金具前後 O	1	ELD 下柱側金具後 O	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0511	ELD 下柱側金具前後 P	1	ELD 下柱側金具後 P	1	ELD 下柱側金具前後 P	1	ELD 下柱側金具後 P	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0511	ELD 下柱側金具前後 Q	1	ELD 下柱側金具後 Q	1	ELD 下柱側金具前後 Q	1	ELD 下柱側金具後 Q	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0511	ELD 下柱側金具前後 R	1	ELD 下柱側金具後 R	1	ELD 下柱側金具前後 R	1	ELD 下柱側金具後 R	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0511	ELD 下柱側金具前後 S	1	ELD 下柱側金具後 S	1	ELD 下柱側金具前後 S	1	ELD 下柱側金具後 S	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0511	ELD 下柱側金具前後 T	1	ELD 下柱側金具後 T	1	ELD 下柱側金具前後 T	1	ELD 下柱側金具後 T	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0511	ELD 下柱側金具前後 U	1	ELD 下柱側金具後 U	1	ELD 下柱側金具前後 U	1	ELD 下柱側金具後 U	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0511	ELD 下柱側金具前後 V	1	ELD 下柱側金具後 V	1	ELD 下柱側金具前後 V	1	ELD 下柱側金具後 V	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0511	ELD 下柱側金具前後 W	1	ELD 下柱側金具後 W	1	ELD 下柱側金具前後 W	1	ELD 下柱側金具後 W	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0511	ELD 下柱側金具前後 X	1	ELD 下柱側金具後 X	1	ELD 下柱側金具前後 X	1	ELD 下柱側金具後 X	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0511	ELD 下柱側金具前後 Y	1	ELD 下柱側金具後 Y	1	ELD 下柱側金具前後 Y	1	ELD 下柱側金具後 Y	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0511	ELD 下柱側金具前後 Z	1	ELD 下柱側金具後 Z	1	ELD 下柱側金具前後 Z	1	ELD 下柱側金具後 Z	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0511	ELD 下柱側金具前後 A	1	ELD 下柱側金具後 A	1	ELD 下柱側金具前後 A	1	ELD 下柱側金具後 A	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1	ELD 壁パネル AS-B	1
LM5-0511	ELD 下													

12 屋根連結材の取付け


- ① 屋根連結材を上枠中に取付けます。



使用梱包 LL5-1603
使用ボルト数 3本

16 戸当たりの取付け


- ① 戸当たり(M)を間柱前に仮止めします。
※扉吊り込み後に扉に干渉しないように前後調整して固定してください。-工程⑫参照



使用梱包 LL5-0411
使用ボルト数 6本

20 扉吊元変更(右開口に変更する場合のみ)


- ① 取手(左)を取り外す。
※向きがありますので注意してください。
② 戸車(戸車プレート)を回して取手を固定します。



使用ボルト数 0本

23 取手の取付け

- ① 取手(右)を扉前の取付け孔に差し込みます。
※向きがありますので注意してください。
② 戸車(戸車プレート)を回して取手を固定します。




使用梱包 LL5-1703
使用ボルト数 0本

13 屋根の取付け

- ① 屋根(屋根)を連結部の右側、左側それぞれ右端から順番に載せて上枠前、上枠後にボルト止めします。


※裏面に「→前屋根」の印字がある方を前にします。



使用梱包 LM5-0922
使用ボルト数 32本

17 壁パネル・袖壁の取付け


- ① 室内から壁パネル・袖壁パネルをはめ込みます。①
(下を先に入れて上をはめ込みます。)
② 柱・間柱にボルト止めします。



使用梱包 LM5-1003
LM5-1004
LM5-1053
使用ボルト数 72本

14 もやの取付け


- ① もや(屋根)を正面から間柱側・もや取付金具・間仕切り間柱に載せてボルト止めします。①②
② もや(屋根)をボルト止めします。



使用梱包 LM5-0511
使用ボルト数 24本

18 鼻隠し接続金具の取付け


- ① 鼻隠し前接続金具を屋根連結材の前端部と上枠前にボルト止めします。上枠前のボルトを一旦ゆるめ、鼻隠し前接続金具の下部切欠きをひっかけてボルトを締め直します。①
② 鼻隠し後接続金具を屋根連結材の後端部にボルト止めします。②



使用梱包 LL5-0172
使用ボルト数 6本

15 間柱前の取付け


- 工場出荷時の扉の開口は、左側開口となっていますが、右側開口にも変更できます。それぞれの開口により、部品の取付け位置が異なりますので開口に応じて読み替えてください。



使用梱包 LL5-0122
LL5-0172
LM5-1466
LL5-7403
使用ボルト数 8本

19 鼻隠しの取付け

- ① 鼻隠し前(左)をコーナー樹脂、鼻隠し前接続金具にかぶせるように取付けボルト止めします。
連結部分は(鼻隠し前連結化粧樹脂)を上からかぶせてボルト止めします。①
② 鼻隠し後(右)をコーナー樹脂、鼻隠し後接続金具にかぶせるように取付けボルト止めします。
③ 鼻隠し後(右)と屋根をボルト止めします。②



使用梱包 LM5-1103
使用ボルト数 20本

扉の吊り込み手順

- ① 戸車(戸車プレート)を扉の上部に差し込みます。
② 戸車(戸車プレート)を扉の下部に差し込みます。
③ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。
④ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。
⑤ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

⑥ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

⑦ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

⑧ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

⑨ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

⑩ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

⑪ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

⑫ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

⑬ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

⑭ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

⑮ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

⑯ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

⑰ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

⑱ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

⑲ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

⑳ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

㉑ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

㉒ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

㉓ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

㉔ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

㉕ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

㉖ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

㉗ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

㉘ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

㉙ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

㉚ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

㉛ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

㉜ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

㉝ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

㉞ 戸車(戸車プレート)を扉の側面に差し込みます。

㉟ 戸車(戸車プレート)を